

※履島・至急便は除きます。

熱転写用ラバーシート

洗濯堅牢度5級取得

切売りOK 送料*無料 納期*2~3日 サンプルあり スリットOK ポイント対象品

ポリウレタン4層構造のソフト感のあるマット地ラバーシートです。

商品コード	サイズ	厚み	色
NPC-101~NPC-134	500mm幅×25m巻	100μ	通常色 34色
NPC-135~NPC-140	500mm幅×25m巻	100μ	メタリック 2色、ネオン 4色
NPC-141	500mm幅×25m巻	160μ	反射シルバー 1色

25m巻

NPC-101 NPC-102 NPC-103 NPC-104 NPC-105 NPC-106 NPC-107 NPC-108 NPC-109 NPC-110 NPC-111 NPC-112 NPC-113 NPC-114

NPC-115 NPC-116 NPC-117 NPC-118 NPC-119 NPC-120 NPC-121 NPC-122 NPC-123 NPC-124 NPC-125 NPC-126 NPC-127 NPC-128 NPC-129

NPC-130 NPC-131 NPC-132 NPC-133 NPC-134

25m巻

NPC-135 NPC-136 NPC-137 NPC-138 NPC-139 NPC-140

25m巻

NPC-141

PETフィルム
アクリル系樹脂
ポリウレタンフィルム
熱シール接着材



特徴

細かい文字、ロゴ、マーク等がカットしやすいシートです。
 また、裏面に粘着付のペットフィルムなので位置決めが簡単です。
 伸縮性があり、素材によくなじみ、追従性に優れています。
 ライトブルー、メタリック、ネオン系、反射を除く通常色で重ね貼りも可能で、デザインバリエーションが広がります。(要洗濯テスト) カス取りが簡単で、誤って剥がした部分もペットフィルムに戻す事が可能です。素材に転写後、温度が下がるのを待たずにペットフィルムを剥がす事が出来るので、作業時間を短縮できます。
 ※プレス機、その他の環境によりペットフィルムが剥がしにくい場合はある程度熱が冷めしてから、剥がしてください。転写後、直接アイロンかけが可能です。
 ※アイロンの温度設定は素材により、別表の転写プレス時の温度以下にしてください。
 ■Tシャツやポロシャツ、スポーツウェア、ジーンズ等に適しています。
 ■屋外に強いUVカット加工を施しています。
 ■ドライクリーニング、ドラム式の乾燥も可能です。財団法人日本紡績検査協会の厚生省令第34号アセチルアセトン法、【乳幼児用】によるホルムアルデヒド量測定によるホルムアルデヒド含有量は0.03ppm以下です。

転写方法

転写物を事前に数秒プレスして、「しわ」を伸ばしてから、転写作業をしてください。
 (ポリエステル素材には、事前プレスしないでください。)
 ① カッティングプロッターで「熱転写用ラバーシート」を反転カットします。
 ② カス取りをして不要な部分を取り除き、転写機で素材に熱転写します。
 ③ 表面にきているペットフィルムを熱いうちに剥がし、仕上げに直接2秒程プレスしてください。
 ※NPC-141 反射シルバーは転写数秒後、少々冷めてからペットフィルムをはがしてください。

素材	温度	時間	圧力
綿(100%)	155~165℃	20秒前後	中高(約400g/cm ²)
綿/ポリエステル混	155~165℃	20秒前後	中高(約400g/cm ²)
ポリエステル/アクリル混	155~165℃	20秒前後	中(約300g/cm ²)
撥水・ナイロン		向き	



ご注意

- 必ず事前にテストしてからご利用ください。
- 昇華止めを施していますが、100%の効果を保証するものではありません。色・濃度・また昇華インクのタイプに左右されますので、必ず転写後相当時間以上経過しても変化の無いことを確認の上、ご利用ください。特に昇華インクを使用したポリエステルの比率の高い素材の場合、転写後数日して昇華インクの色が転写用ラバーシートの色を変える事がありますので、ご注意ください。(目安として、ポリエステル50%以上のもの)
- 撥水・ナイロン地への転写には、向きません。その際は、別途ご相談ください。
- 洗濯の際は裏返しにして40℃以下で洗ってください。
- ドラム乾燥の際も裏返しにしてください。
- 転写物素材のタグにある注意事項を十分把握した上で、ご利用ください。
- 別表の設定は目安です。素材・プレス機、その他の環境により設定が異なります。
- カッティングの際は標準刃をおすすめします。

※色見本は印刷用にハイエンドスキャナーで色分解したものです。目安としてご利用ください。正確な色に関しましては、サンプル帳をご用意しております。